

# Terre Rinforzate

Applicazione del metodo dell'Equilibrio Limite  
al calcolo ed al dimensionamento automatizzato


Esempio di pendio ripido

Terreno non coesivo

Presenza di sovraccarichi

Scala 1:200

Gamma acqua [kN/m<sup>3</sup>] = 10



Litotipo 1:

phi [°] = 34

c [kN/m<sup>2</sup>] = 0

gamma [kN/m<sup>3</sup>] = 20

